

GB Please read the entire manual carefully before starting to assemble and/or using this product. Follow the manual thoroughly and keep it for further reference.
 Use 3 AAA batteries. Batteries not included. Do not mix old and new batteries or battery types. Only use batteries that are the same or similar to instruction manual's battery requirements. Insert batteries with poles facing correctly. Remove exhausted batteries from the product. Do not short-circuit supply terminals. Do not throw away used batteries. The product has a dimming function. Hold down the button to adjust the brightness.
Warning 1. This product is for indoor use only. If you experience any problems with the product, it must be returned to the retailer from which it was purchased. 3. LEDs are not replaceable. 4. The product must be handled in a careful manner, as impacts and scratch may cause the bulbs to break or that the lifespan is reduced.
 II = Safety Class III - Luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which volages higher than those of SELV are not generated.
 III The crossed-out wheeled bin indicates that marked items must be disposed of separately from household waste. By handing over marked items for recycling, according to local regulations, you help reduce potential harmful impact on the environment and on human health. For more information, please contact your JYSK store.

DK Læs hele manualen grundigt igennem før samling og/eller brug af dette produkt. Følg manualen nøje, og opbevar den til senere brug.
 Bruger 3 stk. AAA-batterier. Batterier medfølger ikke. Batterier af forskellige typer eller nye og brugte batterier må ikke blandes. Der må kun anvendes batterier af samme eller lignende type i henhold til instruksjonen. Brugte batterier skal fjernes fra produktet. Forsyningssklemmer må ikke kortsluttes. Batterierne må ikke kastes på lid. Produktet har en dæmpningsfunktion. Hold knappen nede for at justere lysstyrken.
Advarsel 1. Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug. 2. Hvis du oplever problemer med produktet, skal du returnere det til den forhandler, hvor produktet blev købt. 3. Lampene kan ikke udskiftes. 4. Produktet skal håndteres med forsigtighed, da slag og ridser kan resultere i, at parerne springer, eller at levetiden reduceres.
 II = Sikkerhedsklasse III - Belysningsarmatur, hvori beskyttelse mod elektrisk stød er afhængig af sikkerhedskredsløb ved serlig lav spænding (SSLS), og i hvilken der ikke genereres en højere strømspænding end den i SSLS.
 III Den overstregede skraldespand med hjul angiver, at markerede genstande skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald. Ved at aflevere de markerede dele til genbrug i henhold til lokale bestemmelser hjælper du med at reducere potentiell skadelig indvirkning på miljøet og menneskers sundhed. På flere oplysninger i din JYSK butik.

DE Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage und/oder Verwendung dieses Produkts beginnen. Befolgen Sie die Anleitung genau und bewahren sie für den späteren Gebrauch auf.
 3 AAA-Batterien erforderlich. Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Batterietypen gemeinsam verwenden. Nur Batterien verwenden, die den in der Gebrauchsanweisung angegebenen Batterien entsprechen bzw. gleichkommen. Legen Sie die Batterien ein und achten Sie dabei auf die korrekte Polung. Entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt. Batterien nicht ins offene Feuer werfen.
Warnung 1. Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet. 2. Falls mit diesem Produkt irgendwelche Probleme auftreten, geben Sie es bei dem Händler zurück, bei dem Sie es erworben haben. 3. Die Leuchtquellen können nicht ausgetauscht werden. 4. Bei der Handhabung des Produktes ist Vorsicht geboten. Schlägen und Kratzen können die Glühbirne zerbrechen oder die Lebensdauer des Produktes verkürzen.
 II Schutzklasse III: Leuchten, deren Stromschutz auf Speisung mit Schutzkleinspannung (SELV) basiert und die keine höhere Spannung als die Schutzkleinspannung erzeugen.
 III Die durchgestrichene Mülltonne auf Rädern weist darauf hin, dass gekennzeichnete Gegenstände getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Indem ihr entsprechend gekennzeichnete Artikel gemäß den örtlichen Vorschriften zum Recycling abgibt, trägt ihr dazu bei, potenzielle schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu reduzieren. Weitere Informationen erhält ihr bei eurer JYSK-Filiale.

NO Les hele bruksanvisningen nøye før du begynner å montere og/eller bruke dette produktet. Følg bruksanvisningen nøye, og ta vare på den for fremtidig bruk.
 Bruker 3 AAA-batterier. Batterier medfølger ikke. Utnng å blande gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige typer. Bruk bare batterier av samme type som beskrevet i bruksanvisningen. Sett inn batteriene med polene vendt riktig vei. Fjern brukte batterier fra produktet. Utnng å kortslutte batteriklemmene. Kast ikke batterier på åpen lid. Produktet har en dimmerfunksjon. Hold ned knappen for å justere lysstyrken.
Advarsel 1. Dette produkt er kun beregnet til indendørs bruk. 2. Hvis du får problemer med produktet, må det returneres til forhandleren du kjøpte det av. 3. Lampene kan ikke skiftes. 4. Produktet må håndteres forsiktig da stot og riper kan føre til at parerne knuses eller at brukstiden forkortes.
 II Sikkerhetsklasse III - Lyskilde der beskyttelse mot elektrisk stød avhenger av strømforsyning med ekstra lav spenning, og der det ikke genereres høyere spenninger.
 III Sjøppekassen med kryss over indikerer at merkede gjenstander må kastes separat fra husholdningsaffall. Ved å levere merkede artikler til gjenvinning, i henhold til lokale bestemmelser, bidrar du til å redusere potensiell skadelig innvirkning på miljøet og menneskers helse. Vennligst kontakt JYSK-butikken hvis du ønsker mer informasjon.

SE Läs bruksanvisningen i sin helhet innan du börjar att montera och/eller använda produktten. Följ bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida referens.
 Använd 3 AAA-batterier. Batterier medföljer ej. Blanda inte gamla och nya batterier, eller batterier av olika typ. Använd endast batterier av den typ eller liknande som anges i bruksanvisningen. Sätt i batterierna med polerna åt rätt håll. Ta ut förbrukade batterier från produktet. Kortslut inte spänningsledning. Kasta inte batterierna i öppen eld. Produktet har en avbländningsfunktion. Håll ned knappen för att justera lysstyrkan.
Varning 1. Produkten är endast avsedd för inomhusbruk. 2. Om det uppstår problem med produktet måste den returneras till den återförsäljare som du köpte produkten av. 3. Lamporna är inte utbytbara. 4. Produkten måste hanteras varsamt eftersom stöt eller skrapa kan göra att lamporna går sönder eller att livslängden förkortas.
 II = Säkerhetsklass III - Ljusarmatur där skyddet mot elchock bygger på tillförläse av elektricitet vid SELV-spänning (Safety Extra-Low Voltage) och där det inte genereras spänning som överstiger SELV.
 III Den överstrykade soppånnan anger att märkta föremål måste kasseras separat från hushållsaffall. Genom att lämna in märkta föremål för återvinning, i enlighet med lokala bestämmelser, bidrar du till att minska potentiell skadlig inverkan på miljön och på människors hälsa. Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta din JYSK-butik.

FI Lue käyttöohjeet kokonaan ennen tämän tuotteen kokoamista ja/tai käyttöä. Noudata käyttöohjeita tarkasti ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
 Käytää 3 AAA -paristoja. Palkkaus ei sisällä paristoja. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai eri tyypisiä paristoja keskenään. Käytä vain ohjeikseen paristomaarysten mukaisia tai samankaltaisia paristoja. Aseta paristot niin, että niiden napaisuus on oikein. Poista tyhjät paristot. Älä päästä litteitä oikoskulkuihin.
Varoitus 1. Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. 2. Jos kot oongelma tuotteesta kassaa, se on palautettava jälleenvuokraajalle. 3. Jos lampot eivät ole vaihdettavissa. 4. Tuotetta on käsiteltävä varoen, sillä siihen kohdistuvat iskut ja rapsautukset voivat rikkoa lampun ja lyhennää niiden käyttöiän.
 II = Turvallisuusluokka III - Valaisin, jonka sähköiskusuojauksen perustuu erittäin pienellä turvajännitteellä (SELV) tapahtuvaan virransyöttöön ja jossa ei synny SELV-jännitettä suurempia jännitteitä.
 III Ylivirtavirta pyörillään varustettu roskakorin osoittaa, että merkityt tuotteet on hävitettävä erillään kotitalousjätteestä. Toimittamalla kierrätykseen merkityt tuotteet edistät kalliiden materiaalien mukaisesti autat vähentämään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Lisätietoja on saatavilla JYSK-myymälästä.

PL Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją do użytku w przyszłości.
 Używane baterie 3 AAA. Baterie niedołączone. Nie mieszać różnych typów baterii lub starych z nowymi. Należy używać wyłącznie baterii tylko takie same lub podobne do podanych w instrukcji obsługi. Baterie nie wolno mieszać w podanej ilości. Wyzerowane baterie należy usuwać z urządzenia. Nie wolno skłąć bezwładno zasłabających. Nie wrzucać baterii do ognia. Produkt posiada funkcję ściemniania. Przynajmniej przycisk, aby wyregulować jasność.
Uwaga 1. Ten produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń. 2. W przypadku problemów z produktem należy go zwrócić do punktu, w którym został zakupiony. 3. Lampki nie wymienia się. 4. Zachować ostrożność podczas obsługi produktu, ponieważ uderzenia i zarysowania mogą spowodować rozbiście żarówek lub skrócenie ich okresu eksploatacji.
 II = Klasa Bezpieczeństwa III - Oświetlenie, w którym ochrona przed wstrząsem elektrycznym ma miejsce jedynie w przypadku bardzo małego napięcia (SELV), gdzie wyższe napięcia nie występują.
 III Przekreślony kosz na śmieci oznacza, że dany przedmiot należy wyrzucić oddzielnie od odpadów domowych. Przekreślone oznaczenie przynosi do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami, pomagając ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt ze sklepem JYSK.

IT Si prega di leggere attentamente l'intero manuale prima di cominciare a montare e/o a utilizzare questo prodotto. Seguire rigorosamente le istruzioni di questo manuale e conservarlo per una successiva consultazione.
 Utilizzare 3 AAA batterie. Batterie non incluse. Non mischiare batterie vecchie e nuove o diversi tipi di batterie. Utilizzare solo le batterie indicate nel manuale di istruzioni. Inserire le batterie rispettando la polarità corretta. Rimuovere le batterie scariche dal prodotto. I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati. Non gettare le batterie nel fuoco. Il prodotto ha una funzione di oscuramento. Tenere premuto il pulsante per regolare la luminosità.
Attenzione 1. Questo prodotto è indicato solo per ambienti interni. 2. Dovessero subentrare problemi di qualsiasi tipo con questo prodotto, riportarlo al rivenditore in cui è stato acquistato. 3. Le lampadine di ricambio sono incluse nella fornitura. 4. Prestare attenzione durante la manipolazione del prodotto, poiché urti e graffi possono danneggiare la lampada e ridurre la durata del prodotto.
 II = Classe di protezione III - Lampade la cui protezione da elettrocuzione si basa sull' alimentazione con protezione a bassa tensione (SELV) e che non genera una tensione più alta della bassa tensione di protezione.
 III Il bidone della spazzatura barrato indica che gli articoli contrassegnati devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Consegnando gli articoli contrassegnati in conformità alle normative locali contribuisce a ridurre il potenziale impatto ambientale sulla salute umana. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro negozio JYSK.

ES Leer con atención todo el manual antes de comenzar a ensamblar/ usar este producto. Seguir a conciencia las instrucciones del manual y conservarlo para futuras consultas.
 Funciona con 3 pilas AAA. Pilas no incluidas. No mezcle pilas nuevas con pilas usadas ni de tipos distintos. Solo se deben usar pilas idénticas o similares a las indicadas en el manual de instrucciones. Introduzca las pilas respetando la polaridad. Extraiga las pilas gastadas del producto. No cortocircuite los terminales de alimentación. No tire las pilas al fuego. El producto tiene una función de atenuación. Mantenga presionado el botón para ajustar el brillo.
Advertencia 1. Este producto es indicado solo para interiores. 2. En caso de que surja algún problema con este producto, devuélvalo en el comercio donde lo adquirió. 3. Las bombillas no pueden ser sustituidas. 4. Se debe tener cuidado al manipular el producto; el impacto y los arañazos pueden romper la lámpara y acortar la vida útil del producto.
 II Clase de protección III - Lámpara cuya protección contra choques de corriente está basada en tensión DE baja.
 III El contenedor de basura tachado con un asa indica que los artículos marcados deben eliminarse por separado de la basura doméstica. Al entregar los artículos marcados para su reciclaje, de acuerdo con la legislación local, se ayuda a reducir el posible impacto perjudicial en el medioambiente y en la salud humana. Para obtener más información, póngase en contacto con su tienda JYSK.

BA Prije sklapanja i/ili korištenja ovog proizvoda, pažljivo pročitate cijeli priručnik. Pažljivo se pridržavajte uputstva u priručniku i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
 Potrebno su 3 AAA baterije. Baterije nisu priložene. Ne miješajte stare i nove baterije ili baterije različitih vrsta. Koristite samo baterije koje su iste ili slične baterijama navedenim u uputstvu za upotrebu. Umjetnite baterije tako da polovi budu ispravno okrenuti. Istrošene baterije izvadite iz proizvoda. Ne pravite kratki spoj između priključaka za napajanje. Ne bacajte baterije u otvoreni plamen. Rimuovete le batterie scariche dal prodotto. I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
Upozorenje 1. Proizvod je namijenjen samo za upotrebu u zatvorenom prostoru. 2. Ako imate bilo kakvih problema sa proizvodom, trebete ga vratiti u prodavnicu u kojoj ste ga kupili. 3. Lampice nisu zamjenjive. 4. Proizivodom treba rukovati oprezno jer udarci i ogrebotine mogu dovesti do razbijanja sijalica ili skraćivanja njihovog vijeka trajanja.
 II Klasa sigurnosti II - Osvjetljenje koje podrazumijeva zaštitu od električnog udara zasnovanu na električnom naponu veoma niskog napona (SELV), pri čemu se ne javljaju naponi viši od SELV vrijednosti.
 III Simbol prazne kante ukazuje na to da se označeni predmeti moraju odložiti u otpad odvojeno od kućnog otpada. Ako označene predmete odnesete na reciklažu u skladu sa lokalnim propisima, pomažete u smanjenju potencijalnog štetnog utjecaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Za više informacija kontaktirajte JYSK prodavnicu.

RS Pažljivo pročitate kompletan priručnik pre nego što počnete da sklapate i/ili koristite ovaj proizvod. Detaljno sledite priručnik i sačuvajte ga za kasniju upotrebu.
 Koristi 3 AAA baterije. Baterije nisu uključene. Nemojte kombinovati stare i nove baterije ili tipove baterija. Koristite samo iste ili slične baterije u skladu sa zahtevima uputstva za upotrebu baterija. Stavite baterije pažeci na ispravan položaj. Izvadite istrošene baterije iz proizvoda. Nemojte spojati kontaktne baterije. Nemojte bacati baterije u vatru. Proizvod ima funkciju zatamnjavanja. Držite pritisnutu dugme za podešavanje svetline.
Upozorenje 1. Proizvod je namijenjen samo za upotrebu u zatvorenom prostoru. 2. Ako imate bilo kakvih problema sa proizvodom, morate ga vratiti prodavnicu u kojoj ste ga kupili. 3. Lampice se ne mogu zameniti. 4. Proizivodom se mora pažljivo rukovati, jer udarci i ogrebotine mogu dovesti do pucajanja sijalica ili skraćivanja njihovog vremena trajanja.
 II Klasa sigurnosti II - Osvjetljenje koje podrazumijeva zaštitu od električnog udara zasnovanu na električnom naponjanju veoma niskog napona (SELV), pri čemu se ne javljaju naponi viši od SELV vrijednosti.
 III Simbol prazne kante za otpak ukazuje na to da se označene stavke moraju da se odlože u otpad odvojeno od otpada iz domaćinstva. Predavanjem označenih stavki za recikliranje u skladu sa lokalnim propisima pomažete da se umanju potencijalni škodljivi uticaji po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Za više informacija, obratite se najbližoj JYSK prodavnici.

UA Уважно прочитайте весь паспорт, перш ніж збирати та/чи використовувати цей продукт. Виконайте всі інструкції цього посібника та зберіть його для подальшого використання.
 Використовуйте батарейки 3 AAA. Батарейки не включені в комплект. Не використовуйте різні типи батарейок і не вставляйте нові та вже використовані раніше батарейки одночасно в ті самі батарейні відсіки. Заміняйте та викидайте старі та нові батарейки окремо. Не змішуйте старі та нові батарейки. Використовуйте тільки батарейки, зазначені в вимогах до батарей в інструкції з експлуатації, або аналогічні їм. Ставте батарейки правильно зорієнтувавши полюси. Бийняйте в виробу використані батарейки. Не змішуйте клемні живлення накоротко. Не викидайте батарейки в вогонь. Вирібі має функцію затемнення. Утримуйте кнопку, щоб регулювати яскравість.
Увага 1. Цей виріб призначений для використання тільки в приміщенні. 2. Якщо у вас виникли будь-які проблеми з Цим товаром, вам слід повернути його продавцю, якого ви придбали виріб. 3. Лампочки не замінюються. 4. Повідити з виробом слід дуже обережно, оскільки удари та подряпини можуть призвести до виходу з експлуатації лампочок або до скорочення їх терміну служби.
 II Клас безпеки III - Світильник з захистом проти електричного враження із низьким рівнем електричної напруги (SELV) Світильник не генерує напругу більше рівня SELV.
 III Перекреслений смітний бак на колесах вказує на те, що відмічені предмети слід утилізувати окремо від побутових відходів. Передаючи позначені предмети на переробку згідно з місцевими нормами, ви зменшуєте потенційний шкідливий вплив на навколишнє середовище та здоров'я людей. Для отримання додаткової інформації зверніться до вашого магазину JYSK.

RO Citiți cu atenție întregul manual înainte de a începe să montați și/sau să utilizați acest produs. Urmați îndeaproape instrucțiunile din manual și păstrați-l pentru consultanță ulterioară.
 Necesită 3 baterii AAA. Bateriile nu sunt incluse. Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi sau de tip diferit. Folosiți doar baterii care sunt de același tip sau cele similare cu seriilele bateriilor descrise în manualul de instrucțiuni. Introduceți bateriile cu poli în mod corect. Scoateți bateriile consumate din aparat. Nu scurt-circuitați terminalele de alimentare. Nu aruncați bateriile în foc deschis. Produsul are o funcție de estompare. Țineți apăsat butonul pentru a reglă luminozitatea.
Atenție 1. Produsul este numai pentru utilizare în interior. 2. Dacă aveți orice fel de probleme cu acest produs, returnați-l la distribuitorul de la care a fost achiziționat. 3. Lampile nu sunt înlocuibile. 4. Produsul trebuie manevrat cu atenție, deoarece loviturile și zgârniturile pot provoca spargerea becurilor sau reducerea duratei de funcționare.
 II = Klasa siguranței III - Osvjetljenje koje podrazumijeva zaštitu od električnog udara zasnovanu na električnom naponjanju veoma niskog napona (SELV), pri čemu se ne javljaju naponi višod SELV vrijednosti.
 III Cosul cu roti marcat cu o cruce indică faptul că articolele marcate trebuie eliminate separat de deeurile menajere. Prin predarea articolelor marcate pentru reciclare, în conformitate cu legislațiile locale, contribuți la reducerea impactului potențial dăunător asupra mediului și a sănătății oamenilor. Pentru mai multe informații, contactați magazinul JYSK.

FR Před sestavením nebo použitím výrobku si pečlivě přečtete celý návod. Dodržujte důsledně uvedené pokyny a návod uschovejte, aby byl k dispozici v případě potřeby.
 Používá baterie 3 AAA. Baterie nejsou součástí balení. Nekombinujte staré a nové baterie, ani různé typy baterií. Používejte pouze baterie, které vyhovují požadavkům na baterie uvedeným v návodu k použití. Vložte baterie a dbejte přitom na správnou polaritu. Vybírejte baterie z výroby vyjímte. Nezkřátkujte napřážené svorky. Baterie nehoďte do otevřeného ohně. Produkt má funkci stmívání. Podržte tlačítko úpravte jas.
Upozornění 1. Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. 2. Pokud budete mít s tímto výrobkem jakýkoliv problém, vraťte jej v obchodě, kde jste jej zakoupili. 3. Žárovky nelze vyměnit. 4. S výrobkem zacházejte opatrně, protože případné nárazy nebo škrábance by mohly způsobit rozbití žárovek nebo zkrátit jejich životnost.
 II = Bezpečnostní třída III - Osvětlení, kde ochrana proti zkratu závisí na napájení z bezpečnostního zdroje malého napětí (SELV) a kde nevzniká napětí vyšší než SELV.
 III Symbol přeškrtnuté koše na kolečkách znamená, že označené předměty musí být likvidovány odděleně od domovního odpadu. Předáním označených předmětů k recyklaci v souladu s místními předpisy pomůžete snížit potenciální škodlivý dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací prosím kontaktujte svou prodejnu JYSK.

FR Les piles et batteries se recyclent.
 Piles et batteries se recyclent.
 II = Klasse des Sicherheits III - Beleuchtung mit Schutz gegen elektrischen Schlag, die auf einer niedrigen Spannung (SELV) basiert und die keine höhere Spannung als die Schutzkleinspannung erzeugt.
 III Das durchgestrichene Mülltonnen-Symbol zeigt an, dass gekennzeichnete Gegenstände getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Indem Sie entsprechende gekennzeichnete Artikel gemäß den örtlichen Vorschriften zum Recycling abgeben, tragen Sie dazu bei, mögliche schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu reduzieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer JYSK-Filiale.

FR Lees de volledige handleiding zorgvuldig door voordat u dit product monteert en/of gebruikt. Volg de handleiding zorgvuldig en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
 Gebruikt 3 AAA batterijen. Batterijen niet inbegrepen. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende typen door elkaar. Gebruik alleen batterijen die van hetzelfde type zijn of die overeenkomen met de batterijvereisten in de instructiehandleiding. Plaats de batterijen met de juiste polariteit. Verwijder lege batterijen uit het product. Zorg dat de voedingscontacten geen kortsluiting veroorzaken. Gooi batterijen niet in het vuur. Het product heeft een dimfunctie. Houd de knop ingedrukt om de helderheid aan te passen.
Waarschuwing 1. Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. 2. Als u problemen ondervindt met het product, breng het dan terug naar de winkel waar u het hebt gekocht. 3. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes door stoten en krassen kunnen breken of de levensduur ervan kan worden verkort.
 II = Veiligheidsklasse III - Verlichtingsmiddel waarbij de bescherming tegen elektrische schokken afhangt van de toevoer van een veilige extra lage spanning (SELV) en waarin geen spanningen (lhoger dan die van SELV worden opgewekt).
 III De doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat gemerkte items gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Door gemerkte items te overhandigen voor recycling, in overeenstemming met lokale regelgeving, helpt u de mogelijke schadelijke impact op het milieu en de menselijke gezondheid te verminderen. Neem voor meer informatie contact op met uw JYSK-winkel.

SK Předtím ako začnete s montážou a/alebo používaním tohto produktu si pozorne prečítajte celý návod. Návod dôsledne dodržiavajte a ponechajte si ho pre použitie v budúcnosti.
 Používá 3 AAA batérie. Batérie nie sú súčasťou balenia. Neupravujte súčasne rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie. Používajte len batérie, ktoré vyhovujú požadavkám pre batérie uvedeným v návode na použitie. Vložte batérie s dodržaním správnej polarity. Vybírejte batérie z výroby vyjímte. Pravidlne svorky neskrátkujte. Baterie nehoďte do otvoreného ohňa. Produkt má funkciu stmievania. Podržte tlačítko úpravte jas.
Upozornenie 1. Tento výrobok je určený len na použitie v interieri. 2. Ak máte s týmto produktom akékoľvek problémy, vráťte ho predajcovi, u ktorého ste ho zakúpili. 3. Žiarovky sa nedaajú vymeniť. 4. S produktom zachádzajte opatrne, pretože prípadné nárazy alebo poškrábania by mohli spôsobiť rozbitie alebo skrátiť ich životnosť.
 II = Bezpečnostná trieda III - Elektrické osvetlenie, v ktorom je ochrana proti zásahu elektrickým prúdom založená na napájaní bezpečným veľmi nízkym napätím (SELV) a v ktorom sa napätia vyššie ako SELV negenerujú.
 III Prerušovaný symbol nádoby na kolečkách znamená, že sa musí označený tovar likvidovať samostatne od komunálneho odpadu. Odovzdaním označeného tovaru na recykláciu v súlade s miestnymi predpismi pomôžete znížiť potenciálny škodlivý vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. Ďalšie informácie vám poskytne personál predajne JYSK.

FR Veuillez lire attentivement l'ensemble du manuel avant de commencer à monter et/ou utiliser ce produit. Suivez rigoureusement le manuel et conservez-le pour toute consultation ultérieure.
 Fonctionne avec des piles 3 AAA. Piles non incluses. Ne mélangez pas différents types de piles ou encore des piles usagées et des neuves. N'utilisez que des piles équivalentes ou similaires aux modèles mentionnés dans le mode d'emploi. Insérez les piles en veillant à respecter la polarité. Retirez les piles déchargées du produit. Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation. Ne jetez pas les piles au feu. Le produit a une fonction de gradation. Maintenez le bouton enfoncé pour régler la luminosité.
Avvertissement 1. Ce produit doit être utilisé en intérieur uniquement. 2. En cas de problème avec le produit, vous devez le restituer au commerçant auprès duquel vous avez acheté le produit. 3. Les lampes ne sont pas remplaçables. 4. Le produit doit être manipulé avec le plus grand soin. En effet, les chocs et les rayures pourraient endommager les ampoules et réduire la durée de vie du produit.
 II = classe de sécurité III - Luminaire pour lequel la protection contre les décharges électriques repose sur une alimentation à très basse tension de sécurité (SELV) et pour lequel des tensions supérieures aux tensions SELV ne sont pas générées.
 III Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix indique que les articles marqués doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. En mettant les articles marqués au recyclage, conformément aux réglementations locales, vous contribuez à réduire l'impact potentiellement nocif sur l'environnement et sur la santé humaine. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre magasin JYSK.

FR Molino vas pažljivo pročitate upute za uporabu prije sastavljanja i/ili korištenja ovog proizvoda. Strogo se pridržavajte uputa i sačuvajte ih za buduću potrebu.
 Potrebno baterije 3 AAA. Baterije nisu priložene. Ne koristite zajedno stare i nove baterije, kao ni različite vrste baterija. Upotrebljavajte samo baterije koje su jednake ili slične baterijama naznačenim u uputama za uporabu. Umjetnite baterije pažeci na položaj polariteta. Izvadite istrošene baterije iz proizvoda. Nemojte kratko spojati kontakte. Nemojte bacati baterije u vatru. Proizvod ima funkciju zatamnjavanja. Držite pritisnutu dugme za podešavanje svetline.
Upozorenje 1. Ovaj je proizvod namijenjen isključivo uporabi u zatvorenom prostoru. 2. Ako imate bilo kakvih problema s proizvodom, vratite ga u trgovinu u kojoj ste ga kupili. 3. Žaruljice se ne mogu mijenjati. 4. Proizivodom se mora pažljivo rukovati, jer udarci i ogrebotine mogu prouzročiti pucaanje žaruljica ili skraćivanje njihovog vijeka uporabe.
 II = Sigurnosna klasa III - svjetleće tijelo u kojem se zaštita od strujnog udara postíže uporabom sigurnog niskog napona (SELV) te u kojem se napon viši od katein ne prijaša do napetosti ki so više od SELV.
 III Prečrtan smetnjak označuje, da je treba označene predmete odstraniti ločeno od gospodinskih odpadkov. S predajo označenih predmetov za recikliranje v skladu z lokalnimi predpisi pomagata zmanjšati morebitne škodljive vplive na okolje in zdravje ljudi. Za več informacij se obrnite na trgovino JYSK.

FR Mollino vas pažljivo pročitate upute za uporabu prije sastavljanja i/ili korištenja ovog proizvoda. Strogo se pridržavajte uputa i sačuvajte ih za buduću potrebu.
 Potrebno baterije 3 AAA. Baterije nisu priložene. Ne koristite zajedno stare i nove baterije, kao ni različite vrste baterija. Upotrebljavajte samo baterije koje su jednake ili slične baterijama naznačenim u uputama za uporabu. Umjetnite baterije pažeci na položaj polariteta. Izvadite istrošene baterije iz proizvoda. Nemojte kratko spojati kontakte. Nemojte bacati baterije u vatru. Proizvod ima funkciju zatamnjavanja. Držite pritisnutu dugme za podešavanje svetline.
Upozorenje 1. Ovaj je proizvod namijenjen isključivo uporabi u zatvorenom prostoru. 2. Ako imate bilo kakvih problema s proizvodom, vratite ga u trgovinu u kojoj ste ga kupili. 3. Žaruljice se ne mogu mijenjati. 4. Proizivodom se mora pažljivo rukovati, jer udarci i ogrebotine mogu prouzročiti pucaanje žaruljica ili skraćivanje njihovog vijeka uporabe.
 II = Sigurnosna klasa III - svjetleće tijelo u kojem se zaštita od strujnog udara postíže uporabom sigurnog niskog napona (SELV) te u kojem se napon viši od katein ne prijaša do napetosti ki so više od SELV.
 III Prečrtan smetnjak označuje, da je treba označene predmete odstraniti ločeno od gospodinskih odpadkov. S predajo označenih predmetov za recikliranje v skladu z lokalnimi predpisi pomagata zmanjšati morebitne škodljive vplive na okolje in zdravje ljudi. Za več informacij se obrnite na trgovino JYSK.

CZ Před sestavením nebo použitím výrobku si pečlivě přečtete celý návod. Dodržujte důsledně uvedené pokyny a návod uschovejte, aby byl k dispozici v případě potřeby.
 Používá baterie 3 AAA. Baterie nejsou součástí balení. Nekombinujte staré a nové baterie, ani různé typy baterií. Používejte pouze baterie, které vyhovují požadavkům na baterie uvedeným v návodu k použití. Vložte baterie a dbejte přitom na správnou polaritu. Vybírejte baterie z výroby vyjímte. Nezkřátkujte napřážené svorky. Baterie nehoďte do otevřeného ohně. Produkt má funkci stmívání. Podržte tlačítko úpravte jas.
Upozornění 1. Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. 2. Pokud budete mít s tímto výrobkem jakýkoliv problém, vraťte jej v obchodě, kde jste jej zakoupili. 3. Žárovky nelze vyměnit. 4. S výrobkem zacházejte opatrně, protože případné nárazy nebo škrábance by mohly způsobit rozbití žárovek nebo zkrátit jejich životnost.
 II = Bezpečnostní třída III - Osvětlení, kde ochrana proti zkratu závisí na napájení z bezpečnostního zdroje malého napětí (SELV) a kde nevzniká napětí vyšší než SELV.
 III Symbol přeškrtnuté koše na kolečkách znamená, že označené předměty musí být likvidovány odděleně od domovního odpadu. Předáním označených předmětů k recyklaci v souladu s místními předpisy pomůžete snížit potenciální škodlivý dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací prosím kontaktujte svou prodejnu JYSK.

HU A termék összeszerelésének vagy használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a teljes útmutatót. Őrizz meg az útmutatót, és gondosan tartsa be a benne foglaltakat.
 Használjon 3 AAA működőt. A csomag elemeket nem tartalmaz. Ne használjon különböző típusú elemeket vagy akkumulátorokat együtt, illetve régiéket újakkal. Csak olyan elemeket vagy akkumulátorokat használjon, amelyek pontosan vagy hozzávetőleg megfelelnek a használati utasításban foglalt követelményeknek. Az elemek vagy akkumulátorok behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra. A lemerült elemeket vegye ki a termékéből. Ne zárja rövidre a tápellátóvezetéseket. Ne tegye ki az elemeket nyitva tartásnak. A termék támogatja fényerőszabályozást. Tartva lenyomva a gombot a fényerő beállítható.
Figyelmeztetés 1. A termék csak beltéri használatra alkalmas. 2. Ha bármilyen problémát tapasztal a termékkel kapcsolatban, juttassa az üzret szívesen a kereskedőhöz adatai visszatérő. 3. A lámpák nem cserélhetők. 4. A termékkel kíméletlenül bánjon, mivel ily módon a tárgy rándítás hatására az izrok széthúzhatnak, illetve leroldulhatnak a termék elteremtása.
 II = III biztonsági osztály - A fényforrás a „biztonsági ultra-alacsony feszültségűnek” (SELV) közzelhetően áramútelével szembeni védelemmel rendelkezik. A készülékben a SELV-nél magasabb feszültség nem keletkezik.
 III Az áthúzott keresztes személynél tartály azt jelzi, hogy a megjelölt tételreket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Azaz, hogy a megjelölt tételreket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokról tájékoztatni. További információért vegye fel a kapcsolatot egy JYSK áruházal.

NL Lees de volledige handleiding zorgvuldig door voordat u dit product monteert en/of gebruikt. Volg de handleiding zorgvuldig en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
 Gebruikt 3 AAA batterijen. Batterijen niet inbegrepen. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende typen door elkaar. Gebruik alleen batterijen die van hetzelfde type zijn of die overeenkomen met de batterijvereisten in de instructiehandleiding. Plaats de batterijen met de juiste polariteit. Verwijder lege batterijen uit het product. Zorg dat de voedingscontacten geen kortsluiting veroorzaken. Gooi batterijen niet in het vuur. Het product heeft een dimfunctie. Houd de knop ingedrukt om de helderheid aan te passen.
Waarschuwing 1. Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. 2. Als u problemen ondervindt met het product, breng het dan terug naar de winkel waar u het hebt gekocht. 3. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes door stoten en krassen kunnen breken of de levensduur ervan kan worden verkort.
 II = Veiligheidsklasse III - Verlichtingsmiddel waarbij de bescherming tegen elektrische schokken afhangt van de toevoer van een veilige extra lage spanning (SELV) en waarin geen spanningen (lhoger dan die van SELV worden opgewekt).
 III De doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat gemerkte items gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Door gemerkte items te overhandigen voor recycling, in overeenstemming met lokale regelgeving, helpt u de mogelijke schadelijke impact op het milieu en de menselijke gezondheid te verminderen. Neem voor meer informatie contact op met uw JYSK-winkel.

SK Předtím ako začnete s montážou a/alebo používaním tohto produktu si pozorne prečítajte celý návod. Návod dôsledne dodržiavajte a ponechajte si ho pre použitie v budúcnosti.
 Používá 3 AAA batérie. Batérie nie sú súčasťou balenia. Neupravujte súčasne rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie. Používajte len batérie, ktoré vyhovujú požadavkám pre batérie uvedeným v návode na použitie. Vložte batérie s dodržaním správnej polarity. Vybírejte batérie z výroby vyjímte. Pravidlne svorky neskrátkujte. Baterie nehoďte do otvoreného ohňa. Produkt má funkciu stmievania. Podržte tlačítko úpravte jas.
Upozornenie 1. Tento výrobok je určený len na použitie v interieri. 2. Ak máte s týmto produktom akékoľvek problémy, vráťte ho predajcovi, u ktorého ste ho zakúpili. 3. Žiarovky sa nedaajú vymeniť. 4. S produktom zachádzajte opatrne, pretože prípadné nárazy alebo poškrábania by mohli spôsobiť rozbitie alebo skrátiť ich životnosť.
 II = Bezpečnostná trieda III - Elektrické osvetlenie, v ktorom je ochrana proti zásahu elektrickým prúdom založená na napájaní bezpečným veľmi nízkym napätím (SELV) a v ktorom sa napätia vyššie ako SELV negenerujú.
 III Prerušovaný symbol nádoby na kolečkách znamená, že sa musí označený tovar likvidovať samostatne od komunálneho odpadu. Odovzdaním označeného tovaru na recykláciu v súlade s miestnymi predpismi pomôžete znížiť potenciálny škodlivý vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. Ďalšie informácie vám poskytne personál predajne JYSK.

FR Veuillez lire attentivement l'ensemble du manuel avant de commencer à monter et/ou utiliser ce produit. Suivez rigoureusement le manuel et conservez-le pour toute consultation ultérieure.
 Fonctionne avec des piles 3 AAA. Piles non incluses. Ne mélangez pas différents types de piles ou encore des piles usagées et des neuves. N'utilisez que des piles équivalentes ou similaires aux modèles mentionnés dans le mode d'emploi. Insérez les piles en veillant à respecter la polarité. Retirez les piles déchargées du produit. Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation. Ne jetez pas les piles au feu. Le produit a une fonction de gradation. Maintenez le bouton enfoncé pour régler la luminosité.
Avvertissement 1. Ce produit doit être utilisé en intérieur uniquement. 2. En cas de problème avec le produit, vous devez le restituer au commerçant auprès duquel vous avez acheté le produit. 3. Les lampes ne sont pas remplaçables. 4. Le produit doit être manipulé avec le plus grand soin. En effet, les chocs et les rayures pourraient endommager les ampoules et réduire la durée de vie du produit.
 II = classe de sécurité III - Luminaire pour lequel la protection contre les décharges électriques repose sur une alimentation à très basse tension de sécurité (SELV) et pour lequel des tensions supérieures aux tensions SELV ne sont pas générées.
 III Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix indique que les articles marqués doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. En mettant les articles marqués au recyclage, conformément aux réglementations locales, vous contribuez à réduire l'impact potentiellement nocif sur l'environnement et sur la santé humaine. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre magasin JYSK.

FR Molino vas pažljivo pročitate upute za uporabu prije sastavljanja i/ili korištenja ovog proizvoda. Strogo se pridržavajte uputa i sačuvajte ih za buduću potrebu.
 Potrebno baterije 3 AAA. Baterije nisu priložene. Ne koristite zajedno stare i nove baterije, kao ni različite vrste baterija. Upotrebljavajte samo baterije koje su jednake ili slične baterijama naznačenim u uputama za uporabu. Umjetnite baterije pažeci na položaj polariteta. Izvadite istrošene baterije iz proizvoda. Nemojte kratko spojati kontakte. Nemojte bacati baterije u vatru. Proizvod ima funkciju zatamnjavanja. Držite pritisnutu dugme za podešavanje svetline.
Upozorenje 1. Ovaj je proizvod namijenjen isključivo uporabi u zatvorenom prostoru. 2. Ako imate bilo kakvih problema s proizvodom, vratite ga u trgovinu u kojoj ste ga kupili. 3. Žaruljice se ne mogu mijenjati. 4. Proizivodom se mora pažljivo rukovati, jer udarci i ogrebotine mogu prouzročiti pucaanje žaruljica ili