

215*140mm

GB Uses 2 AA batteries. Batteries not included. Do not mix old and new batteries or battery types. Only use batteries that are the same or similar to instruction manual's battery requirements. Insert batteries with poles facing correctly. Remove exhausted batteries from the product. Do not short-circuit supply terminals. Do not throw batteries on open fire. The pillar candle includes a timer setting (8 hours-on/16 hours-off).

Warning 1. This product is for indoor use only. 2. If you experience any problems with the product, it must be returned to the retailer from which it was purchased. 3. The lamps are not replaceable. 4. The product must be handled in a careful manner, as impacts and scratches may cause the bulbs to break or that the lifespan is reduced. The crossed-out wheeled bin indicates that marked items must be disposed of separately from household waste. By handling over marked items for recycling, according to local regulations, you help reduce potential harmful impact on the environment and on human health. For more information, please contact your JYSK store.

DK Brug 2 stk. AA-batterier. Batterier medfølger ikke. Batterier af forskellige typer eller nye og brugte batterier må ikke blandes. Der må kun anvendes batterier af samme eller lignende type i henhold til instruktionerne. Batterier skal sættes med rigtig polaritet. Opbrugne batterier skal emnes fra produktet. Forsyningsklemmer må ikke kortsluttes. Batterierne må ikke kastes på ild. Blikkylset indeholder en tidsindstilling (8-timers-on/16-timers-off).

Advarsler 1. Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug. 2. Hvis du oplever problemer med produktet, skal du returnere det til den forhandler, hvor du købte det. 3. Lamperne kan ikke udskiftes. 4. Produktet skal håndteres med forsigtighed, da slag og ridser kan resultere i, at pærene springer, eller at levetiden reduceres. Den overstregede skraldespand med hjul angiver, at de markerede genstande skal bortkaffes separat fra husholdningsaffald. Ved at aflevere de markerede dele til genbrug i henhold til lokale bestemmelser hjælper du med at reducere potentielt skadelig indvirkning på miljøet og menneskers sundhed. Flå flere oplysninger i din JYSK butik.

DE 2 AA Batterien erforderlich. Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Batterietypen gemeinsam verwenden. Nur Batterien verwenden, die den in der Gebrauchsanweisung angegebenen Batterien entsprechen bzw. gleichkommen. Legen Sie die Batterien ein und achten Sie dabei auf die korrekte Polung. Entfernen Sie leere Batterien aus dem Produkt. Schließen Sie die Kontakte nicht kurz. Batterien nicht in offene Feuer werfen. Timer-Einstellung (8-Stunden-Ein/16-Stund=En-Aus).

Warnung 1. Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet. 2. Falls mit diesem Produkt irgendwelche Probleme auftreten, geben Sie es bei dem Händler zurück, bei dem Sie es erworben haben. 3. Die Leuchten können nicht ausgetauscht werden. 4. Bei der Handhabung des Produktes ist Vorsicht geboten. Schlägen und Kratzen können die Glühbirnen oder die Leuchtweitenregler des Produktes verletzen. Die durchgestrichene Mülltonne auf Rädern weist darauf hin, dass gekennzeichnete Gegenstände getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Indem ihr entsprechend gekennzeichnete Artikel gemäß den örtlichen Vorschriften zum Recycling abgibt, tragt ihr dazu bei, potenzielle schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu reduzieren. Weitere Informationen erhalten ihr bei eurer JYSK-Filiale.

NO Bruker 2 AA batterier. Batterier medfølger ikke. Unnå å blande gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige typer. Bruk bare batterier av samme type som beskrevet i bruksanvisningen. Sett inn batterier med polene vridt riktig. Ta ut forbrukte batterier fra produktet. Unnå å kortslutte batteriklemmene. Kast ikke batterier på åpen ild. Kubbelyset inneholder en tidsinnstilling (8-timers-on/16-timers-off).

Advarsler 1. Dette produktet må bare brukes innendørs. 2. Hvis du får problemer med produktet, må det returneres til forhandleren du kjøpte det av. 3. Lamperne kan ikke skiftes. 4. Produktet må håndteres forsiktig da støt og riper kan føre til at pærene knuses eller at brukstiden forkortes. Symbolet på et hjul med utslått deksel indikerer at de markerte genstande må kastes separat fra husholdningsaffald. Ved å levere markerte artikler til gjenvinning, i henhold til lokale bestemmelser, bidrar du til å redusere potensiell skadelig innvirkning på miljøet og menneskers helse. Vennligst kontakt JYSK-butikken hvis du ønsker mer informasjon.

SE Använd 2 AA-batterier. Batterier medföljer ej. Blanda inte gamla och nya batterier, eller batterier av olika typ. Använd endast batterier av den typ eller liknande som anges i bruksanvisningen. Sätt i batterierna med polerna åt rätt håll. Ta ut förbrukade batterier från produkten. Kortslut inte spänningspolerna. Kasta inte batterierna i öppen eld. Blocklyset innehåller en tidsinställning (8-timmers-on/16-timmers-off).

Varning 1. Produkten är endast avsedd för inomhusbruk. 2. Om det uppstår problem med produkten måste den returneras till den återförsäljaren som du köpte produkten av. 3. Lampan är inte bytbar. 4. Produkten måste hanteras varsamt eftersom stöt eller slag kan göra att lamporna går sönder eller att livslängden förkortas. Den överkryssade sopptunnan anger att märkta föremål måste kasseras separat från hushållsaffall. Genom att lämna in märkta föremål för återvinning, i enlighet med lokala bestämmelser, bidrar du till att minska potentiell skadlig inverkan på miljön och på människors hälsa. Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta din JYSK-butik.

FI Käyttöä 2 AA -paristoja. Parakaas ei sisällä paristoja. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai erityyppisiä paristoja keskenään. Käytä vain ohjeikijan paristomääräysten mukaisia tai samankaltaisia paristoja. Aseta paristot niin, että niiden napaus on oikein. Poista tyhjiä paristoja. Älä päästä litiumia oikoskuluihin. Älä heitä paristoja tulen. Pölykyltyntä ajatimen asetus (8-tuntia-on/16-tuntia-off).

Varoitut 1. Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. 2. Jos koet ongelmia tuotteen kanssa, se on palautettava jälleenviyntämykselle, jolta se on ostettu. 3. Lamput eivät ole vaihdettavissa. 4. Tuotetta on käsiteltävä varoen, sillä siihen kohdistunut iskut ja rapaisuut voivat rikkoa lampuja tai lyhentää niiden käyttöikää. Yhivirtuuta pyörillä varustettu roskakori osoittaa, että merkityt tuotteet on hävitettävä erillään kotitalousjätteenä. Toimittamalla kiertäykseen merkityt tuotteet paikallisten määräysten mukaisesti autat vähentämään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Lisätietoja on saatavilla JYSK-myymälästä.

PL Używane baterie 2 AA Baterie niedozwolzone. Nie mieszcz różnych typów baterii lub starych z nowymi. Należy używać wyłącznie baterie tylko takie same lub podobne do podanych w instrukcji obsługi. Baterie należy wkładać, zwracając uwagę na podaną biegunowość. Wyzerpane baterie należy usuwać z urządzenia. Nie wolno stykać biegunów zasilających. Nie wyrzucać baterii do ognia. Świeczka zawiera ustawienia timera (8 godzin-on/16 godzin-off).

Ostrzeżenie 1. Produkt tylko do użytku wewnątrz budynków. 2. W razie jakichkolwiek problemów z produktem zwrócić go do punktu, w którym został zakupiony. 3. Lampki nie wymienia się. 4. Zachować ostrożność podczas obsługi produktu, ponieważ uderzenia i zarysowania mogą spowodować zerwanie lub skrócenie ich okresu eksploatacji. Przekreślony kosz na kółkach oznacza, że dany przedmiot należy wyrzucić oddzielnie od odpadów domowych. Przekazując oznaczone przedmioty do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami, pomagasz ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt ze sklepem JYSK.

CZ Používaté baterie 2 AA. Baterie nejsou součástí balení. Nekombinujte staré a nové baterie, ani různé typy baterií. Používejte pouze baterie, které vyhovují požadavkům na baterie uvedeným v návodu k použití. Vložte baterie a obejte přitom na správnou polaritu. Vybíje baterie z výrobku vinyte. Nezkraťujte napájecí kontakty. Baterie nevhazujte do otevřeného ohně. Svíce obsahuje nastavení časovače (8-hodin-on/16-hodin-off).

Upozornění 1. Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. 2. Pokud budete mít s tímto výrobkem jakýkoliv problém, vraťte jej v obchode, kde jste jej zakoupili. 3. Zárovky nelze vyměnit. 4. S výrobkem zacházejte opatrně, protože případné nárazy nebo škábnutí mohou způsobit rozbití žárovek nebo zkrátit jejich životnost. Symbol přeškrtnutý košík na kolečkách znamená, že označené předměty musí být likvidovány odděleně od domovního odpadu. Předáním označených předmětů k recyklaci v souladu s místními předpisy pomůžete snížit potenciální škodlivý dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací prosím kontaktujte svou Sprodeju JYSK.

HU Elemek 2 AA működik. A csomag elemeket nem tartalmaz. Ne használjon különböző típusú elemeket vagy akkumulátorokat együtt, illetve régiéket újakkal. Csak olyan elemeket vagy akkumulátorokat használjon, amelyek pontosan vagy hozzávetőleg megfelelően a használati utasításban foglalt követelményeknek. Az elemek vagy akkumulátorok behelyezésékor ügyeljen a helyes polaritásra. A lemerült elemeket vegye ki a termékéből. Ne zárja rövidre a tápértékezőket. Ne tegye ki az elemeket nyílt láng hatásának. A hengergyertya tartalmaz egy időzítő beállítást (8-órát-on/16-órás-off).

Figyelmeztetés 1. A termék csak beltéri használatra alkalmas. 2. Ha bármilyen problémát tapasztal a termékkel kapcsolatban, juttassa azt vissza a kereskedőhöz akitől vásárolta. 3. A lámpák nem cserélhetők. 4. A termékkel kíméletesen bánjon, mivel úgyis vagy ráadásul az izzók széttörhetnek, illetve lerövidülhet a termék élettartama. Az áthúzott keresztes személyjű tartály azt jelzi, hogy a megjelölt teteleket a háztartási hulladékok elköltünie ki ártalmatlanítani. Azaz, hogy a megjelölt teteleket a helyi előírásoknak megfelelően átadja újrahasonosításra, hozzájárul a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges káros hatások csökkentéséhez. További információkért vegye fel a kapcsolatot egy JYSK áruházal.

NL Gebruik 2 AA-batterijen. Batterijen niet inbegrepen. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende typen door elkaar. Gebruik alleen batterijen die van hetzelfde type zijn of overeenkomen met de batterijvereisten in de instructiehandleiding. Plaats de batterijen met de juiste polariteit. Verwijder lege batterijen uit het product. Zorg dat de voedingscontacten geen kortsluiting veroorzaken. Goor batterijen niet in het vuur. De stopknaars is voorzien van een timer (8 uur-on/16 uur-off).

Waarschuwing 1. Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. 2. Als u problemen ondervindt met het product, breng het dan terug naar de winkel waar u het hebt gekocht. 3. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Hanter het product voorzichtig, aangezien de lampjes door stoten en krassen kunnen breken of de levensduur ervan kan worden verkort. 5. De doorgekruiste afvalcontainer geeft aan dat gemarkeerde items gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Door gemarkeerde items te overhandigen voor recycling, volgens de lokale regelgeving, helpt u de mogelijke schadelijke impact op het milieu en de menselijke gezondheid te verminderen. Neem voor meer informatie contact op met uw JYSK-winkel.

SK Použitie 2 AA batérií. Batérie nie sú súčasťou balenia. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie. Používajte len batérie, ktoré vyhovujú požiadavkám pre batérie uvedným v návode na použitie. Vložte batérie s dodržaním správnej polarity. Vybíjate batérie z výrobku vyberte. Prívodné svorky neskracujte. Batérie neháďte do otvoreného ohňa. Sviečka obsahuje nastavenie časovača (8-hodin-on/16-hodin-off).

Upozornenie 1. Tento výrobok je určený len na použitie v interiéru. 2. Ak máte s týmto produktom akékoľvek problémy, vráťte ho predajcovi, u ktorého ste ho zakúpili. 3. Žiarovky sa nedajú vymeniť. 4. S produktom zaobchádzajte opatrne, pretože prípadné nárazy alebo poškodenie by mohli spôsobiť rozbitie žiaroviek alebo skrátiť ich životnosť. Preškrtnutá smetná nádobna na koleškách znamená, že sa musí označený tovar zlikvidovať samostatne od komunálneho odpadu. Odovzdaním označeného tovaru na recykláciu v súlade s miestnymi predpismi pomáhate znížiť potenciálny škodlivý vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. Ďalšie informácie vám poskytne personál predajne JYSK.

FR Fonctionne avec des piles 2 AA. Piles non incluses. Ne mélangez pas différents types de piles ou encore des piles usagées et des neuves. N'utilisez que des piles équivalentes ou similaires aux modèles mentionnés dans le mode d'emploi. Insérez les piles en veillant à respecter la polarité. Retirez les piles déchargées du produit. Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation. Ne jetez pas les piles au feu. La bougie pilier comprend un réglage de la minuterie (8-heures-sur/16 heures-d'arrêt).

Attention 1. Ce produit doit être utilisé en intérieur uniquement. 2. En cas de problème avec le produit, vous devez le restituer au commerçant auprès duquel vous l'avez acheté. 3. Les lampes ne sont pas remplaçables. 4. Le produit doit être manipulé avec le plus grand soin. En effet, les chocs et les rayures pourraient endommager les ampoules et réduire la durée de vie du produit. Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix indique que les articles marqués doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. En mettant les articles marqués au recyclage, conformément aux réglementations locales, vous contribuez à réduire l'impact potentiellement nocif sur l'environnement et sur la santé humaine. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre magasin JYSK.

SI Uporabite 2 AA baterije. Baterije niso priložene. Ne uporabljate novih in starih baterij hkrati ter ne mešajte različnih tipov baterij. Vstavite baterije s pravilno polariteto. Odstranite izrabljene baterije iz izdelka. Pazite, da na odpravnem mestu ne pride do kratkega stika. Ne mečite baterij v odprt ogenj. Sveča vključuje nastavitve časovnika (8-ur-on/16-ur-off).

Opozorilo 1. Ta izdelek je namenjen le za uporabo v notranjih prostorih. 2. Če naletite na kakršnokoli težavo s tem izdelkom, ga morate vrniti v trgovino, kjer ste ga kupili. 3. Svetilke niso zamenljive. 4. Z izdelkom je potrebno ravnanje pazljivo, saj triki in praske lahko povzročijo, da se žarnice razbijajo, ali pa se življenjska doba izdelka skrajša. Prečrtan smetnjak označuje, da je treba označene predmete odstraniti ločeno od gospodinjinskih odpadkov. S predajo označenih predmetov za recikliranje v skladu z lokalnimi predpisi pomagata zmanjšati morebitne škodljive vplive na okolje in zdravje ljudi. Za več informacij se obrnite na trgovino JYSK.

HR Potrebno baterije 2 AA Baterije nisu priložene. Ne koristite zajedno stare i nove baterije, kao ni različite vrste baterija. Upotrebljavajte samo baterije koje su jednake ili slične baterijama naznačenim u uputama za uporabu. Umetnite baterije pažeci na položaj polova. Izvadite prazne baterije iz proizvoda. Nemojte kratko spojati kontakte. Nemojte bacati baterije u vatru. Stupna svijeća sadrži postavke timera (8 sati-na/16-sata-off).

Upozorenje 1. Ovaj je proizvod namijenjen isključivo uporabi u zatvorenom prostoru. 2. Ako imate bilo kakvih problema s proizvodom, vratite ga u trgovinu u kojoj ste ga kupili. 3. Žaruljice se ne mogu mijenjati. 4. Proizvodom se mora pažljivo rukovati, jer udarci i ogrebotine mogu prouzročiti pucaanje žaruljica ili skraćenje njihovog vijeka uporabe. Prekrizana kanta za otpad s kotačima ukazuje na to da se označeni predmeti moraju odlagati odvojeno od kućnog otpada. Predajom označenih predmeta za recikliranje u skladu s lokalnim propisima pomoćete u smanjenju potencijalnog štetnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi. Za više informacija kontaktirajte JYSK trgovinu.

IT Utilizzare 2AA batterie. Batterie non incluse. Non mischiare batterie vecchie e nuove o diversi tipi di batterie. Utilizzare solo le batterie indicate nel manuale di istruzioni. Inserire le batterie rispettando la polarità corretta. Rimuovere le batterie scariche dal prodotto. I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati. Non gettare le batterie nel fuoco. Candela a colonna include un'impostazione e del timer (8 ore on/16 ore off).

Attenzione 1. Questo prodotto è indicato solo per ambienti interni. 2. Dovessero subentrare problemi di qualsiasi tipo con questo prodotto, riportatelo al rivenditore dove è stato acquistato. 3. Le lampadine di ricambio sono incluse nella fornitura. 4. Prestare attenzione durante la manipolazione del prodotto, poiché urti e graffi possono danneggiare la lampadina e ridurre la durata del prodotto. Il bidone della spazzatura barrato indica che gli articoli contrassegnati devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Consegnando gli articoli contrassegnati per il riciclaggio in conformità alle normative locali contribuisce a ridurre il potenziale impatto dannoso sull'ambiente e sulla salute umana. Per ulteriori informazioni, contattate il tuo negozio JYSK.

ES Funciona con 2 pilas AA. Pilas no incluidas. No mezcle pilas nuevas con pilas usadas ni de tipos distintos. Solo se deben usar pilas idénticas o similares a las indicadas en el manual de instrucciones. Introduzca las pilas respetando la polaridad. Extraiga las pilas gastadas del producto. No cortocircuite los terminales de alimentación. No tire las pilas al fuego. La vela gruesa incluye una configuración de temporizador (8 horas encendido/16 horas apagado).

Advertencia 1. Este producto es indicado solo para interiores. 2. En caso de que surja algún problema con este producto, devuélvalo en el comercio donde lo adquirió. 3. Las bombillas no pueden ser sustituidas. 4. Se debe tener cuidado al manipular el producto: el impacto y los arañazos pueden romper la lámpara y acortar la vida útil del producto. El contenedor de basuro tachado con un asa indica que los artículos marcados deben eliminarse por separado de la basura doméstica. Al entregar los artículos marcados para su reciclaje en un punto de recogida con la legislación local, se ayuda a reducir el posible impacto perjudicial en el medioambiente y en la salud humana. Para obtener más información, póngase en contacto con su tienda JYSK.

BA Potrebne su 2 AA baterije. Baterije nisu priložene. Ne miješajte stare i nove baterije ili baterije različitih vrsta. Koristite samo baterije koje su iste ili slične baterijama navedenim u uputstvu za upotrebu. Umetnite baterije tako da polovi budu ispravno okrenuti. Izrovene baterije izvadite iz proizvoda. Ne pravite kratki spoj između priključaka za napajanje. Ne bacajte baterije u otvoreni plamen. Stupna svijeća uključuje podešavanje tajmera (8-sati-na/16-sati-off).

Upozorenje 1. Proizvod je namijenjen samo za upotrebu u zatvorenom prostoru. 2. Ako imate bilo kakvih problema s proizvodom, tretajte ga vratiti u prodavnicu u kojoj je kupili. 3. Lampice nisu zamenljive. 4. Proizvodom treba rukovati oprezno jer udarci i ogrebotine mogu dovesti do razbijanja sijalica ili smanjiti njihov vijek trajanja. Simbol prekrizane kante ukazuje na to da se označeni predmeti moraju odlučiti o otpad odvojeno od kućnog otpada. Ako označene predmete odnesete na reciklažu u skladu sa lokalnim propisima, pomoćete u smanjenju potencijalnog štetnog utjecaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Za više informacija, obratite se najbližoj JYSK prodavnici.

RS Koristiti 2 AA baterije. Baterije nisu uključene. Nemojte kombinovati stare i nove baterije ili tipove baterija. Koristite samo iste ili slične baterije u skladu sa zahtevima iz uputstva za upotrebu baterija. Stavite baterije pažeci na položaj polova. Izvadite prazne baterije iz proizvoda. Nemojte kratko spojati kontakte baterije. Nemojte bacati baterije u vatru. Sveća (šetastast ili okrugla) sadrži podešavanje tajmera (8-sati-na/16-ur-iscelujuć-izvanje).

Upozorenje 1. Ovaj proizvod namijenjen je isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru. 2. Ako ima bilo kakvih problema sa proizvodom, morate ga vratiti prodavcu od koga ste ga kupili. 3. Lampice se ne mogu zameniti. 4. Proizvodom se mora pažljivo rukovati, jer udarci i ogrebotine mogu dovesti do pucaanja sijalica ili skraćivanja njihovog upotrebnoeg veka. Simbol precrane kante za otpatke ukazuje na to da označene stavke moraju da se odloze u otpad odvojeno od otpada iz domaćinstva. Predavanjem označenih stavki za recikliranje u skladu sa lokalnim propisima pomoćete da se umanjí potencijalni škodljiv uticaj po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Za više informacija, obratite se najbližoj JYSK prodavnici.

UA Використовуватися батарейки 2 AA. Батарейки не включені в комплект. Не використовуйте різні типи батарейки і не вставляйте нові та вже використовувані раніше батарейки одночасно. Використовуйте тільки батарейки, зазначені у вимогах до батарей в інструкції з експлуатації, або аналогічні їм. Вставте батарейки, правильно зорієнтовані полюсами. Виймайте з виробу використані батарейки та займайте їх місця живлення накопичуючи. Не викидайте батарейки в вогонь. Товста свічка включає в себе уставку таймера (8-ти годин-на/16-ти годин відключення).

Увага! Цей вирiб призначений для використання тільки в приміщенні. 2. Якщо у вас виникли будь-які проблеми з цим товаром, вам слід повернути його продавцю в якого ви придбали вирiб. 3. Лампочки не замінюються. 4. Поводитися з виробом слід дуже обережно, оскільки удари та подряпини можуть призвести до виходу з експлуатації лампочок або до скорочення їх терміну служби. Перекреслений сміттєвий бак на колесах означає на те, що відмічені предмети слід утилізувати окремо від побутових відходів. Передаючи позначені предмети на переробку згідно з місцевими нормами, ви зменшуєте потенційний шкідливий вплив на навколишнє середовище та здоров'я людей. Для отримання додаткової інформації звертайтеся до вашого магазину JYSK.

RO Necesită baterii de tip 2 AA. Baterii nu sunt incluse. Nu amestecați baterii vechi cu cele noi sau de tip diferit. Folosiți doar baterii care sunt de același tip sau cele similare cu cerințele bateriilor descrise în manualul de instrucțiuni. Introduceți bateriile cu poli în mod corect și nu scurtați contactele din aparat. Nu scurtați circuitul terminalilor de alimentare Nu aruncați bateriile în foc deschis. Lumina mare găsea include o setare de temporizator (8-ore-on/16-ore-off).

Atenție 1. Produsul este numai pentru utilizare în interior. 2. Dacă aveți orice fel de problemă cu acest produs, returnați-l la distribuitorul de la care l-ați achiziționat. 3. Lămpile nu sunt înlocuibile. 4. Produsul trebuie manevrat cu atenție, deoarece loviturile și zgârieturile pot provoca spargerea becurilor sau reducerea duratei de funcționare. Cosul cu roți marcat cu o cruce indică faptul că articolele marcate trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Prin predarea articolelor marcate pentru reciclare, în conformitate cu reglementările locale, contribuți la reducerea impactului potențial dăunător asupra mediului și a sănătății oamenilor. Pentru mai multe informații, contactați magazinul JYSK.

BG Използвайте 2 AA батерии. Батериите не са включени. Не смесвайте старе и нови батерии или батерии от различни типове. Използвайте само батерии, които са същите или подобни на изискваните в инструкцията за употреба. Поставете батериите с правилно ориентирани полюси. Изваждате изтощените батерии от продукта. Не поставяте на късо съединение захранвателите изводи. Не излагайте батериите на открит огън. Права свещ включва настройка на таймер (8-часа-на/16-часа-излитане).

Предупреждение 1. Този продукт е за използване само на закрито. 2. Ако възникнат проблеми с продукта, трябва да го върнете на търговеца, от който сте го закупили. 3. Лампите не могат да се сменят. 4. С продукта трябва да се работи внимателно, тъй при удар и трибания може да се случат или животни или да се скърпят. Символът със зачертана с кръст кофа за боклук на колеса указва, че маркираните артикули трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци. Като предавате маркирани артикули за рециклиране в съответствие с местните разпоредби, вие помагате за намаляване на потенциалното вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. За повече информация се свържете с близкия до вас магазин на JYSK.

GR Χρησιμοποιήστε 2 AA μπαταρίες. Δεν περιλαμβάνονται μπαταρίες. Μην αναμειγνύετε παλιές και καινούριες μπαταρίες ή τύπους μπαταριών. Χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρίες ίδιου ή παρόμοιου τύπου με αυτές που υπάρχουν στις απαιτήσεις μπαταριών στο εγχειρίδιο χρήσης. Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα. Αφαιρέστε τις μπαταρίες που έχουν αποβεί από το προϊόν. Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροεξωτερικούς πόλους. Μην κερπί η μπαταρία περιλαμβάνει μια ρυθμίση χρονόμετρου (8-ώρες-on/16-ώρες-off).

Μην ρίχνετε μπαταρίες σε εστίες φωτιάς. 1. Αυτό το προϊόν είναι μόνο για εσωτερική χρήση. 2. Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν, πρέπει να το επιστρέψετε στο κατάστημα από το οποίο το αγοράστήτε. 3. Οι λάμπες δεν αντικαθίστανται. 4. Πρέπει να χειριστείτε προσεκτικά το προϊόν, επειδή τα κτυπήματα και τα γρατζουνιστά μπορεί να επηρεάσουν τις λάμπες ή να μειώσουν τον χρόνο ζωής τους. 5. Το διακριτικό σύμβολο τροχού με σταυρό, που βρίσκεται στην ετικέτα, σημαίνει ότι οι επισημασμένοι προϊόντα πρέπει να απορριχθούν ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα. Παραδίδοντας τα επισημασμένα προϊόντα για ανακύκλωση, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, συμβάλλετε στη μείωση των πιθανών επιβλαβών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό σας κατάστημα JYSK.

PT Utiliza 2 pilhas AA. Pilhas não incluídas. Não misture pilhas novas e usadas nem tipos de pilhas. Utilize apenas pilhas que sejam iguais ou semelhantes aos requisitos de pilhas indicados no manual de instruções. Introduza as pilhas com a polaridade correta. Retire as pilhas gastas do produto. Não realize curto-circuitos nos terminais de alimentação. Não atire pilhas para chamas abertas. A vela pilha inclui uma configuração de timer (8 horas/16 horas-off).

Atenção 1. Este produto adequa-se apenas para o interior. 2. Caso ocorram problemas com este produto, devolva-o junto do comerciante onde o adquiriu. 3. As lâmpadas não podem ser substituídas. 4. Cuidado ao manusear o produto, pois impactos e arranhes podem quebrar a lâmpada e reduzir a vida útil do produto. O contedor de lixo barrado com uma cruz indica que os artigos assinalados devem ser eliminados separadamente dos resíduos domésticos. Ao entregar os artigos assinalados para o reciclagem de acordo com os regulamentos locais, está a ajudar a reduzir o potencial impacto nocivo para o ambiente e para a saúde humana. Para mais informação, contacte a sua loja JYSK.

RU Используются батарейки 2 AA. Батарейки не включены в комплект. Не используйте одновременно старые и новые батарейки или различные типы батареек. Используйте только батарейки, указанные в требованиях к батарейкам в инструкции по эксплуатации, или аналогичные им. Разместите батарейки, соблюдая полярность. Вынимайте из изделия вставные батарейки. Не замыкайте клеммы питания накопаторе. Не бросайте батареи в открытый огонь. Формовая свеча блок включает в себя установку таймера (8-ти часов-на/16-ти часов отключения).

Предупреждение 1. Это изделие предназначено только для использования внутри помещений. 2. Если у вас появились проблемы с изделием, его необходимо вернуть распространителю, у которого изделие было приобретено. 3. Лампочки не подлежат замене. 4. Изделие требует бережного обращения: тряска и механические повреждения могут привести к поломке лампы или сокращению срока их службы. Перекрытый мусорный контейнер на колесах указывает на необходимость утилизации изделия отдельно от бытовых отходов. Передавая помеченные изделия на переработку в соответствии с местными правилами, вы помогаете снизить потенциальное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Для получения подробной информации свяжитесь с вашим магазином JYSK.

TR 2 AA pil kullanılır. Piller ürüne birliktelik verilmez. Farklı tipte pilleri veya eski ve yeni pilleri birliktelik kullanmayın. Yalnızca birbirine aynı olan veya kutulamanı kalavuzunda belirtilen pil özelliklerine uygun piller kullanın. Pilleri, kutulamanı doğru yerlere gelecek şekilde yerleştirin. Biten pilleri üründen çıkartın. Pil temas noktasına kısa devre yaptırılmay. Pilleri ateşe atmayın. Sütun mum bir zamanlayıcı ayar içerir (8 saat-on/16 saat-off).

Uyarı 1. Bu ürün yalnızca iç mekanda kullanılmıdır. 2. Ürüne ilgili herhangi bir sorun yaşadığınızda, satın aldığınız yere iade edilmelidir. 3. Lambalar değiştirilemez. 4. Cargema ve yuma durumdanda ampuller kırılabilirçedinden ve kullanım ömrü azalacaktır, ürün dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Üzerinde çarpı işaretli bulunan tekerlekli çöp kutusu, işaretli öğelerim eşvel atıldıkları ayrı olarak inşa edilmiş gerektirimi gösterir. İşareti öğeleri yerli düzenlemelere göre geri dönüşüm için teslim ediniz, çöp ve insan sağlığı üzerindekili zararları azaltmaya yardımcı olursunuz. Daha fazla bilgi için lütfen JYSK mağazanızla görüşün.

CN 使用2 AA电池。 不含电池。不要将新旧电池搭配在一起使用，也不要混用不同类型的电池。仅使用符合说明书要求的电池。按正确性状的电池。按正确性状的电池从产品中取出。不要将电源端子短路。不要将电池投入火中。柱形蜡烛包括一个定时器设置(8小时开/16小时关)。

警告: 1. 本产品只供室内使用。2. 如果产品出现任何问题，请立即退货。3. 本产品不可更换。4. 拿取产品时必须小心，撞击和刮擦可能导致灯罩破裂。5. 请勿将产品投入火中。柱形蜡烛包括定时器设置。按照当地法规要求返回相关标识物品进行回收利用，有助于减少对环境的不良影响，守护人类健康。欲了解更多信息，请与 JYSK 门店联系。

AR يستخدم بطاريات (2) من نوع AA. البطاريات غير مرفقة. لا تستخدم بطاريات قديمة وحيدة أو أنواع مختلفة من البطاريات. استخدم فقط البطاريات المماثلة أو مشابهة للبطاريات المذكورة في متطلبات البطارية الواردة في دليل. أزل البطاريات بحيث تكون الأقطاب موجهة بشكل صحيح. قم بإزالة البطاريات المستهلكة من المنتج. هذا المنتج مناسب للاستخدام في الأماكن المغلقة فقط. 2. إذا واجهت أي مشكلات في المنتج، فيجب إرجاعه إلى بائع التجارة الذي اشتريته منه. 3. لمصابيح ليست قابلة للاستبدال. 4. يجب التعامل مع المنتج بعناية. فقد تتسبب الصدمات والخدوش في كسر المصباح أو تقليل العمر الافتراضي. 5. تشير علامة المصباح ذات العجلات المنطوقة إلى أنه يجب التخلص من العناصر المصممة بشكل متعمد عن الطيات المنزلية، ومن خلال تسليم العناصر المصممة لإعادة التدوير، وفقًا للوائح التنظيمية المحلية، إنك تساعد على تقليل التأثير الضار المحتمل على البيئة وعلى صحة الإنسان. المزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع متجر JYSK المحلي في منطقتك. مستورد من طرف: JYSK المغرب، 49 ريفعة أحمد بركات، الطابق الأرضي رقم 3، المعاريف، الدار البيضاء (المغرب).

IP20 Product name: AUGUSTIN Battery no.: 4912116/7863601 Battery: 7V, 2 x AA Non replaceable LED bulb: 3V, 0.60W x 1

JYSK.com

UK importer: JYSK's/a Soeldalsparken 18 Biostat House DK-6220 Strandbrø Paper Road 587 58W DK 13590400

Points de collecte sur www.quefairemedesochets.fr Privilegie la réparation ou le don de votre appareil!